

Инструкция Пользователя.

ВАЖНО

!!!Не допускается использование механизма без нагрузки!!!

!!!Не допускайте упора нижнего края ТВ в стену!!!

1. Установка ТВ

Для установки ТВ необходимо отсоединить рамку для ТВ от механизма. Для этого тяните шнурок вниз и одновременно двигайте рамку для ТВ вверх относительно механизма.

2. Для установки механизма на стену используйте винты и дюбеля, которые идут в комплекте. (стр. 8-9 User manual)

3. Если после установки, ТВ упирается в стенку нижним краем, перевесьте рамку для ТВ на верхние крепления механизма. (Стр. 10.)

4. Для установки некоторых моделей телевизоров диагональю 32” необходимо использование проставок, если задняя часть ТВ имеет выступы или выступающие провода. (Стр. 10-11)

5. Программирование пульта от ТВ

Пульт управления в комплект поставки не входит.

Управление кронштейном осуществляется при помощи любого пульта ДУ от телевизора на ИК частоте.

Для этого выберите 2 не используемые кнопки на пульте и следуйте инструкции.

- a. На приемнике ИК сигнала нажмите и удерживайте кнопку более 1 секунды, пока индикатор не загорится синим.
- b. Регистрация кнопки вверх. Нажмите заранее выбранную кнопку на пульте ДУ. Индикатор моргнет 1 раз
- c. Регистрация кнопки вниз. Нажмите заранее выбранную кнопку на пульте ДУ. Индикатор моргнет 1 раз
- d. Возвращение в исходное положение. Нажмите на кнопку выключения питания ТВ. Индикатор моргнет и погаснет.
- e. Программирование окончено.