



7



8




ShowPad1

Инструкция по установке







ПУНКТ	ОПИСАНИЕ/ДЕТАЛЬ №	КОЛИЧЕСТВО	ПУНКТ	ОПИСАНИЕ/ДЕТАЛЬ №	КОЛИЧЕСТВО
A	 шест	1	I	 силиконовая прокладка (D)	1
B	 автоматическая охранная коробка	1	J	 силиконовая прокладка (E)	1
C	 основание	1	K	 силиконовая прокладка (F)	1
D	 пластиковая прокладка	1	L	 M6x16	4
E	 КЛЮЧ	2	M	 ST5.5x38	4
F	 силиконовая прокладка (A)	2	N	 бетонный анкер	4
G	 силиконовая прокладка (B)	2	O	 шестигранный ключ	1
H	 силиконовая прокладка (C)	1	P	 M5x8	4

1



2



3**5****4****6**